

S A N E C A L pvba
Afdeling Electronica
Archimedestraat 60
8400 OOSTENDE
Belgie
Tel: 059-80.35.39
Prive: 059-70.15.45

Reg.nr.: 405.288.170-05/25/11
B.T.W. : 405.288.170
H.R.O. : 26378
Bank BBL: 384-0262519-24

Gebruiksaanwijzing :

=====

M W 9

Joy - Stick Interface

1. Beschrijving

Met deze Joy-sticks kunt U een nieuwe dimensie aan uw P2000 toevoegen. U kunt nu bepaalde toetsen van uw toetsenbord vanop afstand bedienen. Dit is heel interessant voor spelletjes, maar ook voor meer wetenschappelijke programma's waar vb. een cursor verplaatst moet worden.

De Joy-sticks bieden tevens de mogelijkheid om bij spelletjes van wat verderaf in een zetel van de aktie te genieten. Het komt ook ten goede aan de levensduur van het toetsenbord en biedt meer speelcomfort, vooral als er met twee spelers gespeeld wordt.

2. Aansluiten

De Joy-stick module komt in gleuf 2 van de P2000. Dit is de gleuf die zich achter de BASIC-INTERPRETER bevindt. Men kan de module maar op een manier plaatsen zodat fouten uitgesloten zijn.

```
=====
|| LET OP: De module mag ||
|| enkel geplaatst of ||
|| verwijderd worden ||
|| bij uitgeschakelde ||
|| P2000 ! ||
=====
```



De Joy-sticks worden aangesloten op de twee stekkertjes die zich op de module bevinden. Het is niet nodig om twee Joy-sticks aan te sluiten. Het mag ook met 1 Joy-stick in een van de twee stekkertjes. Men kan de Joy-sticks van ATARI, COMMODORE en PHILIPS rechtstreeks op de stekkertjes aansluiten. Vreemde Joy-sticks kunnen ook aangesloten worden. Voor de juiste pen aansluiting van de stekkertjes neemt U best eerst contact op met ons.

3. Gebruik

Het gebruik van de Joy-sticks is uiterst eenvoudig, zoals U direkt wel zult begrijpen.

De Joy-sticks staan als het ware parallel met bepaalde toetsen van het toetsenbord :

- * Joy-stick 1 voert dezelfde functies uit als de pijltjestoetsen op het toetsenbord van de P2000. De drukknop op de joystick doet hetzelfde als de spatietoets.
- * Joy-stick 2 heeft hetzelfde effect als de toetsen rondom de toets '5' van het kleine toetsenbordje. Vb. omhoog komt overeen met de toets 8, omlaag met de toets 2, links met de toets 4 en rechts met de toets 6. De drukknop van de Joy-stick komt overeen met de 0-toets (DEF) van het kleine toetsenbordje.

Het feit dat de Joy-sticks hetzelfde doen als bepaalde toetsen van het toetsenbord heeft heel interessante gevolgen voor de gebruiker : Het is dan namelijk zo dat het voor de computer niets uitmaakt als U op een pijltjestoets drukt of als U met de Joystick werkt. Hierdoor kunnen alle programma's die werken met het toetsenbord ook direct gebruikt worden met de Joysticks. Aan de programma's hoeft dus helemaal niets gewijzigd te worden. Zo zullen voortaan alle programma's universeel zijn : Ze kunnen zowel met het toetsenbord als met de Joy-sticks gespeeld worden.